



## Grundig Sonoclock 690-691 Uhrenradio

### Rundfunk-Programme (DAB und FM) einstellen und speichern – Erstinstallation

Wenn das Gerät erstmals an das Stromnetz angeschlossen wird oder nach einem Reset, startet das Gerät einen automatischen Programm-Suchlauf nach DAB-Rundfunk-Programmen und speichert diese in der Programmliste. Danach sucht das Gerät nach FM-Rundfunk-Programmen und speichert zehn FM-Rundfunk-Programme auf den Programmplätzen (Presets) 1 bis 10.

1. Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
2. Anzeige: »WELCOME« und danach »SCAN«.
3. Der automatische Programm-Suchlauf startet, sucht und speichert die gefundenen Rundfunk-Programme.
4. Danach schaltet das Gerät ab, die Uhrzeit wird angezeigt.