



Samsung K5659 LCD-Fernseher

Fernseher auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sollte Ihr Smart TV nicht wie gewohnt funktionieren, kann es helfen den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü Ihres Fernsehers, indem Sie auf die Home-Taste (kleines Haus) drücken und danach ganz links das Zahnrad für die Einstellungen bestätigen.
2. Wählen Sie jetzt den letzten Punkt Unterstützung und dann Eigendiagnose aus.
3. Bestätigen Sie jetzt das Zurücksetzen. Daraufhin wird die Sicherheits-PIN abgefragt – sofern Sie diese nicht geändert haben, lautet die PIN 0000.
4. Nach erfolgreicher Eingabe erscheint noch einmal die Sicherheitsfrage. Bestätigen Sie diese bitte mit JA. Danach startet Ihr Fernseher neu und befindet sich in der Ersteinrichtung.

****Wichtig:**** Bei einem Werksreset gehen alle eingestellten Werte sowie Sender verloren. Der Fernseher befindet sich nach dem Reset in dem Zustand, in dem er die Fabrik verlassen hat.