



Wiko Jerry

Ein Telefonat starten oder ablehnen

1. Wenn ihr angerufen werdet, könnt ihr den Anruf durch kurzes Tippen auf die grüne "ANTWORTEN"-Schaltfläche annehmen. Gleichermäßen könnt ihr auf die rote "ABLEHNEN"-Schaltfläche tippen.
2. Bei einigen Smartphone-Modellen seht ihr eventuell ein grünes beziehungsweise rotes Hörer-Symbol. Dieses müsst ihr zum Annehmen des Anrufs nach links und zum Ablehnen nach rechts über den Bildschirm wischen.

Bedienungsanleitung24.de