



ADE Wetterstation WS 1601

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 20 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und Sie müssen ihn wiederholen.

1. Halten Sie die Taste MODE gedrückt, bis im Display die Maßeinheit der Temperatur blinkt (°C oder °F).
2. Stellen Sie mit den Tasten PFEIL HOCH oder PFEIL RUNTER die gewünschte Maßeinheit ein.
3. Drücken Sie MODE, um die Einstellung zu speichern. Im Display blinkt das Zeitformat („24 Hr“ oder „12 Hr“).
4. Gehen Sie weiter vor, wie vorstehend beschrieben.
5. Drücken Sie jeweils MODE, um eine Einstellung zu speichern.
6. Drücken Sie die Taste PFEIL HOCH oder PFEIL RUNTER, um den gewünschten Wert einzustellen.
7. Führen Sie nachfolgend folgende Einstellungen durch:
 - Zeitzone, in der Sie sich befinden (für die meisten Länder in Europa ist 00 die richtige Einstellung für die Zeitzone)
 - Stundenzeit
 - Minutenzeit
 - Wettersymbol.
8. Drücken Sie abschließend MODE, um den Vorgang zu beenden.