



Fire HD 8 Kids Edition-Tablet

Amazon FreeTime Unlimited installieren

Amazon FreeTime Unlimited ist ein optionales, monatliches Abonnement für Amazon FreeTime, das Tausende altersgerechte Inhalte für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren anbietet.

Anmerkung: Man benötigt eine aktuell gültige Zahlungsart, um sich für das kostenpflichtige Kindle FreeTime Unlimited-Abonnement anzumelden. Ein Amazon.de-Geschenkgutschein kann zur Zeit nicht verwendet werden.

1. Fahre mit dem Finger auf dem Bildschirm nach unten und tippe auf **Einstellungen** und anschließend **Profile und Familienbibliothek**.

2. Wähle das Profil des Kindes aus und tippe **Amazon FreeTime Unlimited abonnieren**.

3. Wähle eine monatliche Mitgliedschaft aus:

- **Einzelkind-Abonnement:** Wenn nur ein Kind auf Amazon FreeTime angemeldet ist oder der Zugang zu Kindle FreeTime Unlimited nur einem Kind zur Verfügung stehen soll.
- **Familienplan:** Wenn das Abonnement allen Kindern zur Verfügung stehen soll.

4. Inhalte von Amazon FreeTime Unlimited erscheinen in dem Profil des Kindes, nachdem das Fire-Tablet mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Einige Inhalte können auf das Profil des Kindes heruntergeladen werden, so dass sie auch ohne Drahtlosverbindung angeschaut werden können.

Tipp: Wenn man eine Amazon Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann man das ermäßigte monatliche Abonnement wahrnehmen.

Tipp: Ungewollte Inhalte aus dem Amazon FreeTime Unlimited Abonnement können innerhalb der Einstellungen entfernt werden. Fahre im Profil des Kindes mit dem Finger auf dem Bildschirm nach unten, tippe auf **Einstellungen** und gebe das Passwort für die Bildschirmsperre ein. Wenn man Titel löschen möchte, tippe die unerwünschten Elemente in FreeTime Unlimited entfernen an und suche nach einem Titel oder nach einem Inhaltstyp (z. B. Bücher). Die aus Amazon FreeTime Unlimited entfernte Inhalte können jederzeit wieder hinzugefügt werden.