



SKMEI LED-Watch

So werden Uhrzeit und Datum eingestellt

1. Drücke auf den **Set Button** (Taste an der rechten Seite), um die LED-Anzeige zu aktivieren.
2. Drücke erneut den **Set Button**. Die LED-Anzeige wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
Zeit > Datum > Sekunde > Zeit.
3. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt**, die Stundenanzeige blinkt.
Drücke auf den **Set Button**, um die **Stunde einzustellen**.
(**"A"** bedeutet Vormittag, **"P"** bedeutet Nachmittag.)
4. Halte nun den **Set Button wieder 3 Sekunden lang gedrückt**, die Minutenanzeige blinkt.
Drücke den **Set Button**, um die **Minute einzustellen**.
5. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** und drücke einmal kurz erneut, um das **Jahr einzustellen**.
6. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** und drücke einmal kurz erneut, um den **Monat einzustellen**.
7. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** und drücke einmal kurz erneut, um den **Tag einzustellen**.
8. Halte den **Set Button 3 Sekunden lang gedrückt** um in den Normalmodus zurückzukehren.