



## Wiko Lenny 5

### Rückdeckel öffnen

Der Rückdeckel des WIKO Lenny 5 ist an das Gehäuse geklippt.

1. Das Handy hat an der Unterseite eine eingelassene Rille.



2. Es geht einfacher, wenn ihr das Handy umdreht. Nutzt nun die eingelassene Rille und greift mit einem Fingernagel hinein und hebt den Deckel etwas an. Greift nun mit weiteren Fingern nach, damit ihr den Deckel lösen könnt.



3. Habt ihr den Deckel vom Gehäuse gelöst, könnt ihr ihn abnehmen.

