



TechniSat HD-C 232

Automatische Kanalsuche

1. Gib [Min Freq] und [Max Freq] mit den Nummerntasten **0-9** ein. Du kannst Voreinstellungen im Normalfall übernehmen.
2. Gib die Symbolrate [Symbol] mit den Nummerntastentasten **0-9** ein. Die Voreinstellung beträgt 6900 und ist die gängige Symbolrate in deutschen Kabelnetzen. Erfrage die korrekte Symbolrate bei deinem Kabelnetzbetreiber, falls nach dem Suchlauf Programme fehlen.
3. Der [QAM-Typ] ist auf Auto voreingestellt. Der Receiver ermittelt den korrekten QAM-Typ automatisch.
4. Die [NIT Suche] ist auf "Ein" voreingestellt. Dieses unterstützt den automatischen Suchlauf und sortiert die Programme nach der vom Kabelnetzbetreiber vorgegebenen Reihenfolge.
5. Sind alle Werte korrekt eingegeben, wird in der Anzeige [Pegel] und [Qualität] ein orangefarbener Balken sichtbar. Drücke die Taste **OK**. Der Suchlauf startet und kann am Bildschirm mitverfolgt werden. Nach Abschluss des Suchlaufes wird das erste Programm in der Programmliste wiedergegeben.