



## Ulefone Power 2

### Schnellladung aktivieren-deaktivieren

Um die Schnellladung beim ULEFONE POWER 2 nutzen zu können, müssen das Original Ladekabel und Netzteil verwendet werden.

1. Öffnet die **Einstellungen**.
2. Wählt den Menüpunkt **Gerätewartung** und dort **Akku**.
3. Tippt auf die **drei Punkte** oben und wählt **Erweiterte Einstellungen**.
4. Dort findet ihr die Option **Schnellladen**. Diese könnt ihr nun aktivieren oder deaktivieren.