



Grundig DKR 700 DAB+

Uhrzeit einstellen – manuell

1. Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
– Anzeige: z.B. »B5 AKT«.
2. Das Menü mit »MENU« aufrufen.
3. Menüpunkt »SYSTEM« mit »+ VOL. -« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
4. Menüpunkt »TIME« mit »+ VOL. -« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »SET TIME«.
5. Menüpunkt »SET TIME« mit »SELECT/INFO« aktivieren.
– Anzeige, z.B.: »10 : 16«.
6. Stunden der Uhrzeit mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
7. Minuten der Uhrzeit mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
8. Datum (Tag) mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
9. Datum (Monat) mit »+ VOL. -« eingeben und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
10. Datum (Jahr) mit »+ VOL. -« eingeben.
11. Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.
– Anzeige: »SAVED«.
12. Einstellung mit »MENU« beenden.