



## OUKITEL C5 Pro

### Rückdeckel öffnen

Um Speicher- und SIM Karte(n) einsetzen sowie die Schutzfolie vom Akku entfernen zu können, müsst ihr den Rückdeckel vom Handy lösen.

Wie das geht, seht ihr hier:

1. An der unteren rechten Ecke eures Oukitel C5 Pro befindet sich eine kleine Einkerbung im Gehäuse.

Dreht euer so um, dass diese nach oben zeigt und der Rückdeckel nach links.



2. Greift nun mit dem Daumennagel in die Einkerbung.



3. Hebt den Rückdeckel etwas an.



4. Fahrt am Gehäuse entlang.



5. Stützt mit eurem rechten Daumen den gelockerten Rückdeckel und fahrt mit dem linken Daumnagel weiter am Gehäuse entlang, um den Rückdeckel weiter zu lockern. Das macht ihr so lange, bis ihr diesen komplett abnehmen könnt.



6. Hier seht ihr die gelbe Schutzfolie am Akku.



7. Nehmt den Akku heraus und entfernt die gelbe Schutzfolie.



8. Setzt eure [Speicher- und SIM Karte\(n\)](#) ein, legt den Akku wieder ins Handy (achtet darauf, dass sich die Kontakte von Handy und Akku berühren) und klickt den Rückdeckel wieder drauf.

