



Dymo LetraTag XR Druckkopf Reinigung

Ist das Druckergebnis auf eurem DYMO Letratag schlecht geworden, solltet ihr den Druckkopf einmal reinigen. Das Gerät hat dafür einen extra Reinigungsstift, der in der Abdeckung praktisch verstaut ist.

1. Öffnet die Abdeckung des Letratag.



2. Nehmt die Schriftbandkassette aus dem Gerät.



3. Entnehmt den gelben Reinigungsstift.



4. Reinigt den Druckkopf durch Vor- und...



5. ...Zurückbewegungen.

Achtet darauf, dass ihr den thermischen Druckkopf nicht direkt berührt.



6. Legt den Reinigungsstift und die Schriftbandkassette zurück ins Gerät.



7. Schließt die Abdeckung des Gerätes und verwendet es wie gewohnt.

