



## Dymo LetraTag XR

### Schriftbandkassette einlegen-tauschen

1. Öffnet die Abdeckung.



2. Klappt diese nach hinten.



3. Entnimmt die alte Kassette und legt die neue hinein.



4. Drückt sie fest in das Gerät. Achtet auf korrekte Ausrichtung.



5. Ist die Kassette eingelegt...



6. ...können Sie das Gerät wieder schließen.

