




Schellenberg Gurtwickler RolloDrive 65 Plus

Einstellung von Uhrzeit und Datum

1. Drücke **SET**. Die Stundenzahl blinkt.




2. Mit der Hoch- oder Runtertaste kannst du die Stundenzahl ändern.
Drücke anschließend wieder **SET**.



3. Die Minutenzahl blinkt und lässt sich mit der Hoch- oder Runtertaste verändern.



4. Drücke **SET**, um das Datum einzustellen.



5. Mit der Hoch- oder Runtertaste kannst du das Datum auswählen.



6. Bestätige wieder mit **SET**, um den Monat einzustellen.



Einstellung Monat

7. Verändere den Monat mit der Hoch- oder Runtertaste.



8. Drücke wieder **SET**, um die Jahreszahl einzustellen.



Einstellung Jahr

9. Verändere die Jahreszahl mit der Hoch- oder Runtertaste.

