




Wiko View lite

Gerätebeschreibung - Tasten auf dem Telefon

Das WIKO View lite hat verschiedene Tasten, deren Bedeutung wir euch hier erklären

1. Übersicht Wiko View lite



2. Ein/Aus-Taste / Sperre

Taste gedrückt halten: Ein-/Ausschalten des Telefons.

Leichtes Antippen: Sperren des Touchscreens (Bildschirm wird dunkel)



3. Home-Taste

Rückkehr zur Startseite.



4. Übersicht-Taste

Öffnen der Liste der letzten Anwendungen

Bedienungsanleitung 24.de



5. Zurück-Taste

Rückkehr zum vorherigen Menü. Schließen der Bildschirmtastatur.

Bedienungsanleitung 24.de



6. Lautstärke

Erhöhung/Verminderung der Lautstärke von Anrufen, Klingeltönen, von Musik, Spielen oder sonstigen Audio-Funktionen. Stummschaltung bei Rufeingang. Aktivieren des Konferenz-Modus durch längeres Drücken der Taste Lautstärke- .

