




# Wiko View lite

## Gerätebeschreibung - Tasten auf dem Telefon

Das WIKO View lite hat verschiedene Tasten, deren Bedeutung wir euch hier erklären

### 1. Übersicht Wiko View lite



### 2. Ein/Aus-Taste / Sperre

Taste gedrückt halten: Ein-/Ausschalten des Telefons.

Leichtes Antippen: Sperren des Touchscreens (Bildschirm wird dunkel)



### 3. Home-Taste

Rückkehr zur Startseite.



### 4. Übersicht-Taste

Öffnen der Liste der letzten Anwendungen

Bedienungsanleitung 24.de



#### 5. Zurück-Taste

Rückkehr zum vorherigen Menü. Schließen der Bildschirmtastatur.

Bedienungsanleitung 24.de



#### 6. Lautstärke

Erhöhung/Verminderung der Lautstärke von Anrufen, Klingeltönen, von Musik, Spielen oder sonstigen Audio-Funktionen. Stummschaltung bei Rufeingang. Aktivieren des Konferenz-Modus durch längeres Drücken der Taste Lautstärke- .

