



XGODY D26

Speicher- und SIM-Karte(n) einsetzen

Um an die Kartenslots zu gelangen, müsst ihr zuerst den Rückdeckel von eurem Xgody D26 entfernen

1. Greift in die untere rechte Ecke (dreht das Handy dazu am besten um, sodass ihr die Rückseite vor euch habt) und lockert den Rückdeckel an dieser Stelle.
2. Fahrt nun am restlichen Gehäuse fort und lockert den Rückdeckel, bis ihr ihn komplett abnehmen könnt.
3. Hier seht ihr eine Übersicht.
Haltet euch an dieses Bild und legt eure Karte(n) exakt so ein, wie gezeigt.
Ihr habt beim Xgody D26 die Möglichkeit, zwei SIM-Karten und eine Speicherkarte zu verwenden. Achtet auf die richtige SIM-Karten Größe (SIM1: Micro SIM, SIM 2: Standard).



4. Wenn ihr die Karten eingesetzt habt, könnt ihr das Handy wieder schließen.
Klickt dazu den Rückdeckel einfach wieder drauf.