




Holy Stone HS700

Modus wechseln


1. MODE 2

Die linke Handgasart MODE 2 ist die Standardeinstellung.




2. Umschalten in MODE 1

Halte die Schloss-Symbol Taste gedrückt und schalte den Netzschalter ein.



3. Drücke die Home-Taste 3 Sekunden lang.



4. MODE 1 ist nun aktiv.

