



AGPTek S1B Duschradio

Automatischer Sendersuchlauf

1. Drücke im Bluetooth-Modus die Taste **M**, um in den FM-Modus zu gelangen.



2. **Drücke und halte** die Taste **M**, um in den automatischen Suchmodus zu gelangen.

3. Das UKW-Radio sucht in der Frequenz von 87,5MHz bis 108,0MHz und speichert die gefundenen Sender automatisch.

4. Wenn die Suche beendet ist, wird automatisch von der zuerst gesuchten Station abgespielt.

5. Um zum Bluetooth-Modus zurückzukehren, drücke zweimal die Taste **M**.



6. Steuerung:

Drücken Sie die Taste ►	um die Musik anzuhalten/fortzusetzen
Drücken Sie die Taste >	Gehe zur nächsten Station
Drücken Sie die Taste <	Gehe zur vorherigen Station
Drücken und halten Sie die Taste >	Erhöhen Sie die Lautstärke
Drücken und halten Sie die Taste <	Verringern Sie die Lautstärke