




Schellenberg Gurtwickler RolloDrive 65 Plus


Manuelle Bedienung

1. Für die manuelle Bedienung drücke die **Auf-** oder **Abwärtstaste** einmal kurz und der Rollladen fährt in die eingestellte Endposition.



Bedienungsanleitung24.de

51.



2. Um den Rollladen an gewünschter Position zu stoppen, drücke eine beliebige Taste.