



## Wiko Sunny 2 Plus

### Rückdeckel öffnen

1. Greift in den kleinen Schlitz an der unteren rechten Ecke eures Wiko Sunny 2 Plus.



2. Lockert den Rückdeckel nach und nach vom Gehäuse...



3. ...bis ihr ihn komplett abnehmen könnt.

