



Grundig SIS 8250 Dampfbügelstation

Dampfbügeln

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und rutschfeste Oberfläche.
2. Den Wassertank aus der Dampfstation ziehen und befüllen. Anschließend wieder einsetzen.
3. Den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose verbinden.
4. Den Ein-/Ausschalter drücken, um die Dampfstation einzuschalten.
Die Betriebsanzeige leuchtet rot auf und die blaue Kontrollleuchte der Dampftaste NIEDRIG blinkt.
5. Die Temperatur am Temperaturregler auf die gewünschte Stellung drehen.
Die Temperatur-Kontrollleuchte leuchtet auf. Die blaue Temperatur-Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet, solange das Bügeleisen aufheizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Temperatur-Kontrollleuchte. Die Temperatur-Kontrollleuchte schaltet sich während des Betriebs wechselweise ein und aus und zeigt damit an, dass die eingestellte Temperatur gehalten wird.
6. **Hinweis**
Dampfbügeln ist nur bei höherer Temperatur-Einstellung zwischen • • und MAX möglich.
7. Das Wasser im Wassertank wird innerhalb von 3 Minuten aufgeheizt. Sobald die Temperatur-Kontrollleuchte erlischt und die Kontrollanzeige in der Dampftaste stetig leuchtet, ist das Gerät zum Dampfbügeln bereit. Das Bügeleisen in horizontaler Position auf das Kleidungsstück halten und die Dampfstoßtaste drücken.
Das Bügeleisen während des Bügelns immer bewegen.
8. **Warnung!**
Den Dampf niemals auf Menschen oder Haustiere richten. 7
Wenn die Dampfstation eingeschaltet wird, produziert sie ein Pumpgeräusch. Dies ist normal und zeigt hiermit an, dass Wasser vom Wassertank in die Dampfstation gepumpt wird.
9. Wählen Sie eine höhere Dampfstoßmenge mit den Dampftasten MITTEL oder HOCH.
Die Kontrollanzeige in der gewählten Dampftaste blinkt, sobald diese gewählt wurde. Nach ca. 2 Minuten leuchtet die Kontrollanzeige stetig und zeigt damit an, dass das Gerät zum Dampfbügeln bereit ist.
10. Wenn sich nicht mehr genügend Wasser im Wassertank befindet, stoppt die Dampferzeugung und die Wasserfüllanzeige leuchtet auf, gefolgt von einem Signalton.
Die Kontrollanzeige in der ausgewählten Dampftaste erlischt. Das Bügeleisen in die Aufnahme auf der Abstellfläche stellen und Wasser nachfüllen.

11. Nach dem Bügeln das Bügeleisen in die Aufnahme auf der Abstellfläche stellen.
12. Den Ein-/Ausschalter der Dampfstation für einige Sekunden gedrückt halten, um die Dampfstation abzuschalten. Den Temperaturregler auf MIN drehen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
13. Das Gerät an einem sicheren und vor Kindern geschützten Ort abkühlen lassen.

Achtung

Die heiße Bügelsohle niemals mit der bloßen Hand berühren. Verbrennungsgefahr!

Wenn die Dampffunktion für einen gewissen Zeitraum nicht benutzt wurde, hat sich der Dampf im Dampfschlauch in Wasser zurückgebildet. Wenn die Dampfstation erneut gestartet wird, kann dies zu einem "stottern" des Gerätes und zu Wassertropfen an der Bügelsohle führen. Um zu vermeiden, dass diese Wassertropfen auf Ihre Kleidung fallen, wird empfohlen, anfänglich ein altes Stück Stoff zu bügeln. Die Dampfstoßtaste mehrmals drücken, bis die Wassertropfen verschwinden und normaler Dampf produziert wird.

Wenn Schmutzpartikel aus der Bügelsohle entweichen, muss das Gerät gereinigt werden.

Die Dampfstation schaltet sich automatisch aus, wenn für einen Zeitraum von 10 Minuten keine Taste oder ein anderes Kontrollelement aktiviert wird.