



Tchibo Cafissimo Classic Kapselmaschine

Kapselmaschine entlüften

Wurde die Maschine 2-3 Tage nicht benutzt, befinden sich abgestandenes Wasser und Luft im System. In seltenen Fällen kann auch beim Aufschäumen von Milch Luft ins System gelangt sein. In diesem Fall wird der danach gebrühte Kaffee sehr stark, da zu wenig Wasser durchläuft.

In diesen Fällen muss die Maschine entlüftet werden. Gehe wie folgt vor:

1. Fülle den Wasserbehälter mit kaltem Leitungswasser bis zur **MAX**-Markierung.
2. Drücke die **Ein-/Aus-Taste**.



3. Stelle einen Behälter unter die Aufschäumdüse.
Drehe den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn so weit auf, bis Wasser aus der Aufschäumdüse in die Tasse läuft.

Sofern die Maschine schon aufgeheizt ist, tritt zuerst Dampf aus und anschließend Wasser.



4. Sobald der Behälter mit Wasser gefüllt ist, drehe den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Der Wasseraustritt stoppt.
Gieße das Wasser weg.
5. Die Maschine ist jetzt wieder einsatzbereit.