



Tchibo Cafissimo Classic Kapselmaschine


Inbetriebnahme - vor dem ersten Gebrauch

Packe die Maschine aus und entferne alle Klebestreifen. Der Kapselhalter liegt separat bei.
Stelle die Maschine auf eine ebene Fläche, die gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.

1. Dampfventil schließen

Prüfe, ob das Dampfventil geschlossen ist:

Drehe dazu den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.




2. Wasser einfüllen

Hebe den Wasserbehälter gerade nach oben heraus.

Fülle den Behälter mit kaltem Wasser bis zur **MAX**-Markierung.

Fülle stets frisches, kaltes Leitungswasser in den Wasserbehälter. Kein kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten verwenden!




3. Setze den Wasserbehälter wieder ein. Drücke ihn dabei ggf. ein wenig herunter, so dass sich das Ventil im Boden des Wasserbehälters mit dem Gehäuse verbindet.

4. System mit Wasser füllen

Unterbreche die folgenden Schritte möglichst nicht. Erst wenn das System mit Wasser gefüllt ist, arbeitet die Maschine einwandfrei.

Stecke den Netzstecker in die Steckdose. Die Maschine ist mit einem Kabelfach ausgestattet. Ziehe die Anschlussleitung soweit wie nötig aus dem Fach heraus bzw. schiebe die nicht benötigte Länge ins Fach zurück. Drücke die Leitung an der Austrittsöffnung nach unten, um sie zu fixieren.



5. Drücke die Ein-/Aus-Taste.



6. Alle Tasten und die Anzeige „Wasserbehälter leer“ blinken.



7. Stelle einen Behälter unter die Aufschäumdüse. Drehe den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf. Die Pumpe befördert das Wasser in das Leitungssystem der Maschine. Anfangs ist das Pumpengeräusch recht laut. Es wird jedoch leiser, sobald Wasser ins System läuft.

Sobald ausreichend Wasser in das Leitungssystem gefördert wurde, läuft eine kleine Menge Wasser aus der Düse in den untergestellten Behälter. Die Pumpe stoppt automatisch.

Der Vorgang dauert etwa 45 Sekunden. Die kleine Menge austretenden Wassers entspricht etwa der Menge eines Espresso = ca. 50 ml.



8. Am Ende des Vorgangs leuchtet nur noch die Ein-/Aus-Taste.



9. **Drehe jetzt den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn wieder zu** und gieße das Wasser weg.

Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Die Maschine schaltet in den Aufheizmodus und die Ein-/Aus-Taste blinkt.

Die Maschine kann nun verwendet werden.

