



Reolink Argus

Einrichtung der Reolink Argus Kamera

Um die Reolink in vollem Umfang nutzen zu können, benötigt man die entsprechende App. Bevor man also mit der Installation der Kamera beginnen kann, muss die App installiert sein.

1. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Reolink App herunterzuladen:

- Suche im App Store (für iOS) oder in Google Play (für Android) nach „Reolink“, führe den Download durch und installiere die App.
- Scanne den unten abgebildeten QR-Code, um den Download durchzuführen und die App zu installieren



2. Befolge die Ansage, um die Kamera zu konfigurieren.

„Die Kamera wurde bereits gestartet. Bitte öffnen Sie die Reolink App und fügen Sie die Kamera hinzu, um sie einzurichten.“

3. Klicke auf den Knopf (+) oben rechts, um die Kamera hinzuzufügen.



4. Scanne den QR-Code auf der Rückseite der Kamera.



5. Klicke auf **WLAN-Verbindung**, um fortzufahren.



6. Klicke auf **Ich habe die Ansage gehört**, um fortzufahren.


Solltest du die Ansage nicht gehört haben, klicke auf **Ich habe die Ansage nicht gehört**, um Hilfe zu erhalten.



7. Gib das WLAN-Passwort des gewählten Netzwerks ein und drücke auf ***Ich habe die richtigen Infos eingegeben***, um fortzufahren.



8. Auf dem Handy erscheint ein QR-Code. Halte das Handy mit dem QR-Code in einer Entfernung von etwa 20cm vor die Linse der Reolink Kamera, damit diese den QR-Code scannen kann. Vergewissere dich, dass du den Schutzfilm auf der Kameralinse entfernst.



“ „Scannen erfolgreich. Die Kamera verbindet sich mit Ihrem Router. Bitte warten.“ ”

9. Wenn du die Ansage "Router-Verbindung fehlgeschlagen!" hörst, klicke auf **Ich habe Router-Verbindung fehlgeschlagen gehört**, um Hilfe zu erhalten.



“ Router-Verbindung fehlgeschlagen! ”

10. Wenn du **Router-Verbindung erfolgreich. Willkommen bei Reolink!** gehört hast, drücke auf *"Ich habe Router-Verbindung erfolgreich gehört"*, um das Setup abzuschließen.



“ Router-Verbindung erfolgreich.
Willkommen bei Reolink! ”

11. Benenne jetzt die Kamera und erstelle ein Passwort aus mindestens 6 Zeichen. Klicke auf *"Passwort erstellen"*. Tippe auf *"Beenden"*, um die Live-Ansicht zu starten. Klicke auf **V**, um zum Gerätemenü zu gelangen.

Hinweis: "Kamera benennen" bezieht sich auf den Anzeigenamen der Kamera und nicht auf den Benutzernamen im Login. Der Knopf "Playback" wird nur angezeigt, wenn eine Micro SD-Karte in die Kamera eingesetzt ist. Stelle sicher, dass die SD-Karte von der Kamera erkannt wird.



12. Tippe auf die Kamera und befolge die Anleitung, um die Zeit zu synchronisieren. Starte die Live-Ansicht oder gehe zu "Geräteeinstellungen" für weitere Konfigurationen.

