



## Gigaset CL660HX


### Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.


Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden. Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

1. Display-Taste **Zeit** drücken  
oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

Menü-Taste  drücken, **Einstellungen - OK - Datum und Uhrzeit - OK**




2. Die aktive Eingabeposition blinkt  
... mit   Eingabeposition ändern und   zwischen den Eingabefeldern wechseln.



3. Gib nun Datum und Uhrzeit über die Nummerntasten ein.

4. Display-Taste **Sichern** drücken.

... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben.



5. Zurück in den Ruhezustand:

**Auflegen-Taste** lange drücken.