



TZS First Austria Mini Backofen

Glühbirne wechseln

Sollte die Glühbirne durchgebrannt sein, kann diese wie folgt gewechselt werden:

1. Gerät vom Strom trennen und abkühlen lassen.
2. Die Schutzabdeckung und die alte Glühbirne gegen den Uhrzeigersinn heraus drehen.
3. Funktionierende Glühbirne im Uhrzeigersinn hinein drehen und die Schutzabdeckung ebenfalls wieder im Uhrzeigersinn hinein drehen.

Es dürfen nur Glühbirnen verwendet werden, welche für dieses Gerät geeignet sind.