



Gigaset CL660A DECT Telefon mit Anrufbeantworter

Fernabfrage aktivieren

Das Gigaset A415A kann von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel usw.) abgefragt oder auch eingeschaltet werden.

Voraussetzung: Die System PIN wurde geändert [? s. hier](#)

1. Nachrichten anhören

Wähle deine eigene Telefonnummer.

2. Während der Ansagetext zu hören ist, drücke die **Taste 9** und gib die **System PIN** ein.

3. Die Bedienung des AB erfolgt dann über die folgenden Tasten:

- ▶ Taste 1: Während der Ansage von Nummer/Datum/Uhrzeit:
Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen.
Während der Ansage der Nachricht:
Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- ▶ Taste 2: Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- ▶ Taste 3: Zur nächsten Nachricht springen.
- ▶ Taste 0: Aktuelle Nachricht löschen.

TIPP Habt ihr vergessen, euren AB zu aktivieren und befindet euch z. B. schon im Urlaub? Kein Problem: Wählt eure eigene Nummer und lasst es klingeln, bis ihr die Ansage hört: „Bitte PIN eingeben“. Gebt nun die System PIN ein. Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne allerdings nicht wieder ausschalten.