



Cubot Kingkong 3

Speicher- und SIM Karte(n) einlegen

Das Cubot King Kong 3 bietet die Möglichkeit, zwei SIM-Karten zu verwenden. Möchte man lieber eine SIM Karte und eine Speicherkarte verwenden, ist dies ebenfalls möglich.

So werden die Karten eingesetzt:

1. Schaltet das Handy zuerst aus. Das Einsetzen oder Entnehmen der Karte(n) sollte immer im ausgeschalteten Zustand erfolgen.
2. An der linken Seite findet ihr den Slot für die Speicher- und SIM-Karte(n).



3. Stecht mit der SIM Nadel (oder einer aufgebogenen Büroklammer) in das Loch am SIM Slot, damit dieser heraus kommt.




4. Setzt nun eure Karte(n) ein.

Wenn ihr nur eine SIM-Karte verwendet, setzt diese in den SIM Slot 1 (SIM 1) ein.
Eine weitere SIM könnt ihr im Slot 2 (SIM 2) platzieren.

Wollt ihr lieber eine Speicherkarte einlegen, setzt diese ganz links in den Halter ein.
Achtet darauf, dass der Chip der Karten nach unten zeigt und die Oberseite zu Display hin.

Hinweis: Die Verwendung von zwei SIM Karten und einer Speicherkarte ist nicht möglich.



5. Schiebt den Halter wieder ein, sodass er bündig mit dem Handygehäuse abschließt. Schaltet euer Handy wieder ein.

Die Karten müssen folgendes Format aufweisen: **SIM 1+2: Nano SIM Speicherkarte: MicroSD bis 128GB**