



Hatchimals Mystery Egg

PHASE 1: HATCHIMAL-EI

Mit Hilfe von Farben und Geräuschen zeigt dir dein Hatchimal, was es möchte oder gerade braucht:

- 1. Pink = Höre mein Herz**
Halte die Unterseite.
- 2. Rot = Traurig**
Reibe die Unterseite.
- 3. Orange = Muss ein Bäuerchen machen**
Tätschle die Unterseite.
- 4. Orange blinkend = Schluckauf**
Vorsichtig am Ei klopfen.
- 5. Gelb = Neugierig**
Neigen oder berühren.
- 6. Grün = Krank**
Ei neigen oder unten streicheln.
- 7. Hellblau = Kalt**
Unterseite reiben.
- 8. Dunkelblau = Hat Angst**
Unterseite reiben, um es zu trösten.
An das Ei klopfen, um es wieder zu erschrecken.
- 9. Weiß = Müde**
Standfläche berühren, um aufzuwecken.
- 10. Leuchtet nicht = Aufmerksam**
Vorsichtig am Ei klopfen.
- 11. Regenbogenlichter = Bereit zum Schlüpfen**

**NEIGE, BERÜHRE ODER KLOPFE AN
MEIN EI, UM MIT MIR ZU SPIELEN.**

