



Hatchimals Mystery Egg

PHASE 1: HATCHIMAL-EI

Mit Hilfe von Farben und Geräuschen zeigt dir dein Hatchimal, was es möchte oder gerade braucht:

1. **Pink = Höre mein Herz**
Halte die Unterseite.
2. **Rot = Traurig**
Reibe die Unterseite.
3. **Orange = Muss ein Bäuerchen machen**
Tätschle die Unterseite.
4. **Orange blinkend = Schluckauf**
Vorsichtig am Ei klopfen.
5. **Gelb = Neugierig**
Neigen oder berühren.
6. **Grün = Krank**
Ei neigen oder unten streicheln.
7. **Hellblau = Kalt**
Unterseite reiben.
8. **Dunkelblau = Hat Angst**
Unterseite reiben, um es zu trösten.
An das Ei klopfen, um es wieder zu erschrecken.
9. **Weiß = Müde**
Standfläche berühren, um aufzuwecken.
10. **Leuchtet nicht = Aufmerksam**
Vorsichtig am Ei klopfen.
11. **Regenbogenlichter = Bereit zum Schlüpfen**

**NEIGE, BERÜHRE ODER KLOPFE AN
MEIN EI, UM MIT MIR ZU SPIELEN.**

