



Hatchimals Mystery Egg

PHASE 1: HATCHIMAL-EI

Mit Hilfe von Farben und Geräuschen zeigt dir dein Hatchimal, was es möchte oder gerade braucht:

1. Pink = Höre mein Herz

Halte die Unterseite.

2. Rot = Traurig

Reibe die Unterseite.

3. Orange = Muss ein Bäuerchen machen

Tätschle die Unterseite.

4. Orange blinkend = Schluckauf

Vorsichtig am Ei klopfen.

5. Gelb = Neugierig

Neigen oder berühren.

6. Grün = Krank

Ei neigen oder unten streicheln.

7. Hellblau = Kalt

Unterseite reiben.

8. Dunkelblau = Hat Angst

Unterseite reiben, um es zu trösten.

An das Ei klopfen, um es wieder zu erschrecken.

9. Weiß = Müde

Standfläche berühren, um aufzuwecken.

10. Leuchtet nicht = Aufmerksam

Vorsichtig am Ei klopfen.

11. Regenbogenlichter = Bereit zum Schlüpfen

**NEIGE, BERÜHRE ODER KLOPFE AN
MEIN EI, UM MIT MIR ZU SPIELEN.**

