







Siemens HB23AB520 Einbaubackofen

Uhrzeit einstellen


Nach dem Anschluss oder nach einem Stromausfall blinkt in der Anzeige das Symbol  und drei Nullen. Die Uhrzeit muss eingestellt werden. Das geht wie folgt:

1. Taste  drücken.






2. In der Anzeige erscheint die Uhrzeit 12:00.
Die Zeitsymbole leuchten, der Pfeil ► steht vor .

3. Mit Taste + oder - die Uhrzeit einstellen.



4. Nach wenigen Sekunden wird die eingestellte Uhrzeit übernommen.

Es ist möglich, die Uhrzeit auch zu ändern. Es darf keine andere Zeitfunktion eingestellt sein. Taste  viermal drücken. In der Anzeige leuchten die Zeitsymbole, der Pfeil  steht vor . Mit Taste + oder - die Uhrzeit ändern. Nach wenigen Sekunden wird die geänderte Uhrzeit übernommen.