







## Siemens HB23AB520 Einbaubackofen

### Uhrzeit einstellen


Nach dem Anschluss oder nach einem Stromausfall blinkt in der Anzeige das Symbol  und drei Nullen. Die Uhrzeit muss eingestellt werden. Das geht wie folgt:

1. Taste  drücken.






2. In der Anzeige erscheint die Uhrzeit 12:00.  
Die Zeitsymbole leuchten, der Pfeil ► steht vor .

3. Mit Taste + oder - die Uhrzeit einstellen.



4. Nach wenigen Sekunden wird die eingestellte Uhrzeit übernommen.

---

Es ist möglich, die Uhrzeit auch zu ändern. Es darf keine andere Zeitfunktion eingestellt sein. Taste  viermal drücken. In der Anzeige leuchten die Zeitsymbole, der Pfeil  steht vor . Mit Taste + oder - die Uhrzeit ändern. Nach wenigen Sekunden wird die geänderte Uhrzeit übernommen.