



## DeLonghi Magnifica Elegance ESAM 3600

### Entkalkung

Auf Grund der zur Kaffeezubereitung erforderlichen ständigen Erwärmung des benutzten Wassers, ist es normal, dass sich mit der Zeit im Innern der Kaffeemaschine Kalk ablagert.

Bei Anzeige folgender Meldung:  
[ENTKALKUNG]

ist es an der Zeit, die Kaffeemaschine zu entkalken. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Sicherstellen, dass die Kaffeemaschine betriebsbereit ist.
2. Die Taste **MENU** drücken (die Kontrolllampe auf der Taste schaltet sich ein), und die Taste **NEXT** drücken, bis folgende Meldung erscheint:

**ENTKALKUNG NEIN**

Bedienungsanleitung24.de

3. Drücken Sie die Taste **CHANGE** und die Kaffeemaschine zeigt folgende Meldung an:

4. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Entkalkungsprogramm zu starten.
5. Den Inhalt einer Flasche [DURGOL \(125ml\) Entkalker](#) zusammen mit einem Liter Wasser in den vorab entleerten Wasserbehälter geben. Für die darauf folgenden Vorgänge, benutzen Sie bitte den gleichen Typ Entkalker.
6. Haken Sie den Heißwasserauslauf an der Düse ein.
7. Stellen Sie ein Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,5 Liter unter den Heißwasserauslauf.



8. Drücken Sie die Taste **OK**, woraufhin die Entkalkungslösung aus dem Heißwasserauslauf heraustritt und das darunter stehende Gefäß füllt.

Die Kaffeemaschine zeigt folgende Meldung an:

9. Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Abgaben und Pausen aus, um die Kalkverkrustungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen.

10. Nach etwa 30 Minuten, zeigt die Maschine folgende Meldung an:

11. Nun muss zur Beseitigung der Rückstände der Entkalkungslösung in der Kaffeemaschine ein Spülvorgang durchgeführt werden, hierzu wie folgt vorgehen:

- Den Wassertank entnehmen, ausspülen und mit frischem Wasser füllen. Den Wassertank wieder einsetzen.
- Das mit Flüssigkeit gefüllte Gefäß entleeren und dann wieder unter den Heißwasserauslauf stellen.
- Drücken Sie dann die Taste **OK**. Daraufhin tritt heißes Wasser aus dem Auslauf heraus, füllt das darunter stehende Gefäß und die Kaffeemaschine zeigt folgende Meldung an:

SPÜLVORGANG

Bedienungsanleitung24.de

- Sobald die Kaffeemaschine den Wassertank vollkommen entleert hat, erscheint folgende Meldung:

SPÜLVORGANG BEENDET OK DRÜCKEN

Bedienungsanleitung24.de

16. Die Taste **OK** drücken und den Wassertank erneut mit sauberem Wasser füllen.  
Das Entkalkungsprogramm ist damit abgeschlossen und die Kaffeemaschine ist wieder betriebsbereit.

HINWEIS: Wird der Entkalkungsvorgang nicht vollständig durchgeführt und vorzeitig abgebrochen, zeigt die Kaffeemaschine weiterhin die Meldung Entkalken an und der Vorgang muss von Anfang an wiederholt werden. Den Wassertank entleeren und ausspülen, ihn mit sauberem Wasser füllen und eine Tasse Heißwasser beziehen.

WICHTIG: BEI NICHT VORSCHRIFTSMÄSSIGER DURCHFÜHRUNG DER ENTKALKUNG VERLIERT DIESE GARANTIE IHRE GÜLTIGKEIT.