



auna KR-100 Unterbauradio

Uhrzeit einstellen-ändern

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus (drücken Sie dazu **STANDBY/FUNC** für 3 Sekunden).



2. Halten Sie (im Standby-Modus) **TIME SET/COOK TIMER** für 2 Sekunden gedrückt, um zur Einstellung der Uhrzeit zu gelangen.

Auf dem Display wird „24H“ (blinkend) angezeigt.



3. Wechseln Sie hier per **SKIP+ / SKIP-** Tasten zwischen den 24H- und der 12H-Anzeige.



4. Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit Druck auf **TIME SET**.



5. Stellen Sie nun die Stunden ein:
Wählen Sie die Stunde mit **SKIP+/-** und bestätigen Sie mit **TIME SET**.
Wiederholen Sie daraufhin den Vorgang für die Minuten.

Da die Einstellung der Uhrzeit im Standby-Modus erfolgt, ist die Displaybeleuchtung gedimmt. Drücken Sie SNOOZE/DIMMER, um die Displaybeleuchtung anzupassen.