



Panasonic Lumix DC-FZ82


Aufnehmen von Bildern mit Selbstauslöser

Nach Wählen von **[Selbstauslöser]** und Drücken von **▲** in Schritt 2 wählst du den Selbstauslöserbetrieb mit **◀▶**, und drückst **[MENU/SET]**.

1. Nach 10 Sekunden wird der Verschluss ausgelöst.



2. Der Verschluss wird nach 10 Sekunden ausgelöst und drei Bilder werden nacheinander in Abständen von ca. 2 Sekunden aufgenommen.



3. Nach 2 Sekunden wird der Verschluss ausgelöst. Diese Funktion eignet sich auch zur Verhinderung eines Verwackelns der Kamera beim Durchdrücken der Auslösetaste.



Nach Blinken der Selbstauslöser-Anzeige startet die Aufnahme.

- Der Fokus und die Belichtung werden fest eingestellt, sobald die Auslösetaste halb heruntergedrückt wird.
- Der Gebrauch eines Stativs wird empfohlen.
- In den folgenden Situationen steht die Funktion zum Aufnahme von drei Bildern nicht zur Verfügung: • *Beim*

Aufnahmen mit [Bracketing] • Wenn die Funktion [Mehrfach-Bel.] aktiviert ist • Wenn [Simult.Aufn.o.Filter] in den [Filter-Einstellungen] auf [ON] eingestellt ist

- *Diese Funktion steht in den folgenden Fällen nicht zur Verfügung: • Während einer Videoaufnahme • Bei Verwendung der [Zeitrafferaufnahme] • Wenn [Auto-Aufnahme] in den [Stop-Motion-Animation] auf [ON] eingestellt ist*