



Gigaset CL660A DECT Telefon mit Anrufbeantworter

Akkus einlegen

Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

1. Akkudeckel öffnen

Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.



2. Akkus einsetzen

Einlegerichtung +/- siehe Bild.



3. Akkudeckel schließen

Akkudeckel von oben einsetzen.

Deckel zuschieben, bis er einrastet.

