



Fitbit Charge 3

Stoppuhr ein--ausschalten


So verwendest du die Stoppuhr:

1. Öffne die Timer-App in Charge 3.

Wenn du zuvor den Countdown-Timer verwendet hast, wische nach rechts, um die Stoppuhr-Funktion auszuwählen.



2. Tippe auf das Wiedergabe-Symbol, um die Stoppuhr zu starten.
Tippe auf das Pause-Symbol, um die Stoppuhr anzuhalten.



3. Wische nach oben und tippe auf das Zurücksetzen-Symbol, um die Stoppuhr zurückzusetzen, oder drücke die Taste, um die Funktion zu beenden.

