



## E-Lektron EL38-M

### Akku tauschen

Ersatzakku bekommt ihr hier:

[12VDC Ersatz-Akku](#)

1. Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen.
2. Schrauben rundum ausschrauben, damit Vorder- und Rückseite der Box voneinander getrennt werden können.
3. Akku-Klemme ausschrauben.
4. Rotes Kabel vom Akku abstecken und am neuen Akku wieder anstecken – AUF VERPOLUNG ACHTEN!
5. Schwarzes Kabel vom Akku abstecken und am neuen Akku wieder anstecken – NOCHMAL AUF VERPOLUNG PRÜFEN!
6. Akku-Klemme wieder festschrauben.
7. Box schließen und rundum wieder festschrauben.
8. Neuen Akku mindestens 8 Std. laden lassen (Box ausgeschaltet lassen).