



## Gigaset S850HX

### Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

#### Ziffern-Tasten:

Die Tasten 2 bis 9 können mit je einer Nummer aus dem Telefonbuch belegt werden.

1. Entsprechende Ziffern-Taste lang drücken


oder

entsprechende Ziffern-Taste kurz drücken und Display-Taste "Kurzwahl" drücken.

Das Telefonbuch wird geöffnet.

2. Mit der Steuertaste ▲ ▼ zum entsprechenden Eintrag blättern und mit **OK** auswählen.

---

*Sind mehrere Nummern einem Kontakt zugeordnet, kann die entsprechende Nummer mit der Steuertaste  ausgewählt werden.*



3. Zum Bestätigen **OK** drücken.

Der Eintrag ist nun auf der Zifferntaste gespeichert.

4. Um die Nummer zu wählen, einfach die entsprechende Zifferntaste lange gedrückt halten. Die Nummer wird sofort gewählt.

