



Switel M228 Klapphandy

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

1. Handy aufklappen und **Telefonbuch**-Taste drücken.



2. **Optionen** drücken, **Telefonbucheinstellungen** wählen und **Wählen** drücken.

3. **Kurzwahl** auswählen und **OK** drücken.

4. Funktion unter **Status** einschalten.

5. **Nummer einstellen** auswählen und **OK** drücken.

6. Zifferntaste auswählen und **Bearbeiten** drücken.

Hinweis: Nur die Tasten 2-9 können belegt werden!

7. Gewünschten Eintrag auswählen und **OK** drücken.
Fertig.

Zum Wählen die jeweilige Taste im Ruhezustand lange drücken.