



## DeLonghi Magnifica Elegance ESAM 3600

### Änderung der Kaffeemenge in der Tasse

Die Kaffeemaschine wurde werksseitig für die automatische Abgabe der folgenden Kaffeemengen voreingestellt:

- kleine Tasse (40ml)
- normale Tasse (80ml)
- große Tasse (120ml).

Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie mindestens 8 Sekunden lang die entsprechende Taste für die Tasse, die Sie anpassen möchten (klein, mittel oder groß), das Display die Meldung „**PROGR. MENGE**“ anzeigt und die Kaffeemaschine mit der Kaffeeabgabe beginnt.



2. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, erneut die gleiche Taste drücken, um die neue Menge zu speichern.

Nun ist die Kaffeemaschine auf die neuen Einstellungen programmiert und auf dem Display erscheint die Anzeige **“BETRIEBSBEREIT”**.