



## WORX WG163E Akku-Rasentrimmer

### Schnittschutz montieren

Entferne zunächst den Akku! Um den Schnittschutz einfach montieren zu können, drehe den Trimmer so, dass die Unterseite zu dir zeigt. Lege ihn auf eine stabile und ebene Fläche.

1. Drehe die Sicherungsschraube heraus und lege sie beiseite.



2. Ziehe den Blumenschutzbügel heraus.



3. Schiebe den Schnittschutz jetzt bis zum Anschlag in die Halterung. Es klickt, wenn er eingerastet ist.



4. Schraube die Sicherungsschraube wieder fest.



5. Schiebe den Blumenschutzbügel wieder ein.

