



JVC KD-R481 USB-CD-Receiver

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Schalte das Radio ein.
Halte die **MENÜ-TASTE** gedrückt.



2. Drücke **VOL +/-** zum Auswählen des Menüpunkts **[Clock]**.



3. Drücke **ENTER** um zu bestätigen.



4. Drücke **VOL +/-** zum Wählen von **[CLOCK ADJUST]**.



5. Drücke **ENTER** um zu bestätigen.



6. Drücke **VOL +/-** zum Einstellen der Stunde. Bestätige mit **ENTER**.
Drücke **VOL +/-** zum Einstellen der Minute. Bestätige mit **ENTER**.

7. Drücke **VOL +/-** zum Auswählen von **[CLOCK FORMAT]**.



8. Drücke **ENTER** um zu bestätigen.



9. Drücke **VOL +/-** zum Wählen von **[12H]** oder **[24H]**.



10. Drücke **ENTER** um zu bestätigen.

Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.



11. Drücke **VOL +/-** zum Wählen von **[DATE SET]**.



12. Drücke **ENTER** um zu bestätigen.



- Drücke **VOL +/-** zum Einstellen des Tages. Bestätige mit **ENTER**.
Drücke **VOL +/-** zum Einstellen des Monats. Bestätige mit **ENTER**.
Drücke **VOL +/-** zum Einstellen des Jahres. Bestätige mit **ENTER**.

Das Datum ist jetzt eingestellt.

- Drücke die **MENÜ-TASTE** zum Beenden.



- Zum Zurückschalten zum vorherigen Einstellelement drücke die **ZURÜCK-TASTE**.

