



## LG TONE Free FN7

### Reset-Kopfhörer zurücksetzen

Wenn ein oder beide Kopfhörer nicht richtig funktionieren, setze sie auf die Werkseinstellungen zurück.

1. Lege beide Kopfhörer in das Ladecase.
2. Lasse den Deckel geöffnet.
3. **Halte jetzt mindestens 10 Sekunden die Kopplungstaste gedrückt.**



4. Die Kopfhörer werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
5. Die Statusanzeige blinkt bei diesem Vorgang rot.

6. Wenn sie nicht mehr blinkt, kannst du die Kopfhörer neu koppeln.