



TechKen 105 Wii Controller

Verbindung mit Wii-Wii U

1. Schalten Sie die Wii Konsole ein.
2. Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Wii Fernbedienung und legen Sie dann zwei neue AA-Batterien ein.
3. Neben dem Batteriefach befindet sich ein kleiner roter SYNC-Button. Drücken Sie die SYNC-Taste, die vier Lichter (Player-LED) auf dem Controller blinken.
4. Öffnen Sie den SD-Slot der Konsole, Sie finden einen roten SYNC-Button neben dem SD-Slot. Drücken Sie dann die SYNC-Taste.
5. Warten Sie einige Sekunden, die Player-LED am Controller hört auf zu blinken und leuchtet auf, nachdem die Kopplung abgeschlossen ist.
6. Das LED-Licht des Players zeigt die Spielernummer des derzeit verwendeten Controllers an.