



CLEANmaxx Power-Wischmopp

Moppaufsatz abnehmen

1. Drehen Sie den Mopp in der Luft und stellen Sie ihn auf den Boden, sodass die Fransen ringsherum ausgebreitet sind.
2. Fixieren Sie den Moppaufsatz, indem Sie ihre Füße auf die Fransen stellen.
3. Halten Sie den Stiel unten fest und ziehen Sie ihn kräftig hoch, um den Moppaufsatz von der Moppaufsatz-Halterung zu lösen.
4. Nun können Sie den Moppaufsatz auswaschen bzw. austauschen.