



Samsung Galaxy XCover 5

SIM- und SD-Karte einsetzen

Schalten Sie zunächst das Handy aus.

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und den Akku heraus.



2. Legen Sie die **Nano SIM-Karte** mit den **goldfarbenen Kontakten nach unten** zeigend ein.

Eine zweite SIM können Sie links daneben in den Schacht SIM2 einsetzen.



3. Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten zeigend in das Fach über SIM1 ein.



4. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

5. Um die SIM zu entnehmen, schieben Sie mit dem SIM-Werkzeug oder dem Fingernagel den Schieber nach unten.



6. Die SIM schaut ein Stück heraus und kann entnommen werden.



