



PEARL ZX5158

Batterie einsetzen

So setzen Sie die Batterie in den Schlüsselfinder ein:

1. Öffnen Sie das Schlüsselfinder-Gehäuse an der seitlichen Öffnungs-Kerbe vorsichtig durch Drehen mit einer kleinen Münze (z.B. 1-Cent-Münze) oder einem Schlitz-Schraubendreher.



2. Setzen Sie die [Knopfzellen-Batterie vom Typ CR2032](#) durch Einschieben in den Batteriehalter ein, sodass der Plus-Pol nach oben zeigt.
3. Setzen Sie das Schlüsselfinder-Gehäuse wieder auf.

ACHTUNG! Achten Sie auf die korrekte Polarität der Knopfzelle. Eine falsch eingesetzte Knopfzelle kann zur Beschädigung des Schlüsselfinders führen.